

• Füllstandsüberwachung

Die optionalen Niveauschalter bieten Ihnen die Möglichkeit, den Füllstand Ihres Schmier-systems zu überwachen. Sie melden entweder über die SPS der Bearbeitungsmaschine oder über die optionale UNICUT® Blitzleuchte, wenn der Füllstand im Behälter das Minimum erreicht hat. Für das MMS 100 System ist ein Niveauschalter mit der Meldung voll/ leer erhältlich. Dies ermöglicht, mit Hilfe der optionalen UNICUT® Füllstation, ein automa-tisches Nachfüllen der Behälter aus einem Fass oder IBC.

UNICUT® Niveauschalter



- Mit 2 Schaltpunkten voll + leer (optional) oder voll/Reserve/leer (optional)

UNICUT® Niveauschalter



- Mit 1 Schaltpunkt (optional)